

## AP 配网流程说明

### 1、设置模块工作模式为 AP-STA

```
AT Ready
AT+CWMODE?
+CWMODE:1
OK
AT+CWMODE=3
OK
```

### 2、操作指令进入 APConfig 模式

```
AT+CWAPCONFIG=1
```

### 3、手机连上以 TRS 开头的热点，保持连接。



### 4、打开 AP 配网 APP，点击可用路由 SSID 字样即可搜索出附近的热点，点击下拉选框选择欲连接的热点，输入 pwd，随后点击发送信息即可完成配网操作。



```
AT+CWAPCONFIG=1
OK
WIFI CONNECTED
WIFI GOT IP,192.168.31.102
```